

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Set 3 prize cu telecomanda, Unitec

Cod produs: 48110

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si urmati toate instructiunile. Prizele cu telecomanda sunt utilizate pentru a porni si opri wireless dispozitive electrice si lumini.

1. Informatii de utilizare

Urmatoarele dispozitive nu trebuie conectate la prizele cu telecomanda:

- Dispozitive care depasesc valorile tehnice ale prizei cu telecomanda (-> Date tehnice).
- Dispozitive cu condensatoare de pornire motor (de exemplu, frigidere etc.).
- Dispozitive a caror pornire nesupravegheata poate provoca incendii sau alte daune (de exemplu, fier de calcat etc.).
- Televizoare cu tub catodic.
- Prizele cu telecomanda nu trebuie utilizate in aer liber, in apropiere de lichide care picura si in incaperi umede (bai etc.).
- Prizele cu telecomanda trebuie sa fie rapid accesibile in caz de urgenta, astfel incat sa poata fi scoase din priza cu contact de impamantare in caz de pericol.

2. Informatii de siguranta

Nu conectati mai multe prize una la cealalta.

Fara tensiune numai atunci cand stecherul este deconectat de la alimentare.

Pentru utilizare doar in incaperi uscate.

Prizele cu telecomanda pot fi conectate numai la prize cu impamantare instalata corespunzator (230 V-/50 Hz).

Prizele cu telecomanda nu trebuie conectate la prelungitoare si nu trebuie supraincarcate (max. 1000 W).

Nu demontati dispozitivul. Asamblarea necorespunzatoare poate duce la electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

Raza de actiune a prizelor cu telecomanda poate fi serios afectata de starea structurala (de exemplu, beton armat) sau de sursele de interferenta electrica/electromagnetica (lampi fluorescente, telefoane mobile sau casti, televizoare/monitoare, cabluri electrice etc.). Daca este necesar, indepartati sursa de interferenta sau mentineti distanta corespunzatoare.

Evitati umiditatea, temperaturile extreme, vibratiile si socurile.

Curatati cu o laveta moale, usor umeda. Nu utilizati agenti de curatare sau solventi.

Nu scufundati in apa.

Nu introduceti ace sau alte obiecte metalice in priza de retea.

Nu expuneti bateriile la temperaturi extreme, cum ar fi lumina directa a soarelui sau focul. Nu asezati dispozitivul pe radiatoare. Scurgerea acidului din baterie poate provoca deteriorari.

Introduceti intotdeauna bateriile respectand polaritatea corecta (+ si -), asa cum este indicata in compartimentul bateriei.

Atentie! Exista risc de explozie daca bateriile sunt introduse incorect.

La inlocuirea bateriilor, utilizati doar baterii de acelasi tip, cu datele tehnice corespunzatoare.

Daca bateriile prezinta scurgeri, scoateti-le din compartimentul pentru baterii cu o laveta. Aruncati bateriile in mod corespunzator. Evitati contactul cu pielea, ochii si mucoasele daca exista scurgeri de acid din baterie. In caz de contact cu acidul, clatiti imediat zonele afectate cu apa din abundenta si consultati un medic.

Inghitirea bateriilor este extrem de periculoasa. Nu lasati bateriile la indemana copiilor mici si a

animalelor de companie. Dacă bateriile au fost înghitite, solicitați imediat asistența medicală.

Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supravegherea unui adult.

Depozitați bateriile într-un loc bine ventilat și uscat.

Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Risc de explozie! Bateriile nu trebuie încărcate sau reactivate cu un alt agent, demontate, aruncate în foc sau scurtcircuitate.

Scoateți imediat bateriile uzate din dispozitiv și eliminați-le în mod corespunzător.

3. Instalare

3.1. Punerea în funcțiune

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii al telecomenzii și introduceți bateriile incluse în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea. Apoi închideți compartimentul pentru baterii.

(1) Apăsând un buton, puteți verifica dacă LED-ul de pe telecomandă se aprinde și dacă telecomandă funcționează.

3.2. Conectarea telecomenzii și a prizelor cu telecomandă

- Pentru a conecta priza cu telecomandă la telecomandă, introduceți mai întâi priza cu telecomandă într-o priză cu împământare corespunzătoare.
- LED-ul începe acum să clipească timp de 30 de secunde, iar priza cu telecomandă este gata de conectare. Apăsati butonul ON o dată pe rândul cu litera cu care doriți să asociați priza cu telecomandă.
(De exemplu, dacă doriți să utilizați priza cu telecomandă cu butoanele de pornire și oprire de pe rândul "A", apăsați butonul ON de lângă "A") (2)
- LED-ul prizei cu telecomandă rămâne aprins, iar telecomandă a fost programată cu succes.
- Priza cu telecomandă poate fi acum pornită și oprită de pe butonul corespunzător al telecomenzii. LED-ul se va aprinde acum constant când priza cu telecomandă este pornită. (3)

3.3. Resetarea conexiunii wireless

- Pentru a reseta o conexiune wireless, deconectați priza cu telecomandă pentru scurt timp.
- Conectați din nou priza cu telecomandă. LED-ul palpaie lent.
- Apăsati butonul OFF de pe rândul literei a cărei conexiune wireless este atribuită și pe care doriți să o resetați.
- Conexiunea wireless este acum resetată și puteți stabili noi conexiuni wireless.

4. Sfaturi

- Asigurați-vă că dispozitivul care urmează să fie conectat este pornit. Numai în acest fel prizele cu telecomandă pot prelua funcția de comutare.
- Asigurați-vă că priza utilizată este alimentată.
- Asigurați-vă că conexiunea wireless nu este perturbată de starea structurală sau de surse de interferențe electromagnetice (de exemplu, telefoane wireless, casti, sonerii radio etc.). Acest lucru poate duce la defecțiuni sau la reducerea ratei de acțiune.

5. Declarație de conformitate

Inter-Union Technohandel GmbH declară prin prezenta că sistemul radio tip 48110 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil pe următorul site web: <http://iuqr.de/48110>

Inter-Union Technohandel GmbH declară prin prezenta că sistemul radio tip 48111 este conform cu

Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil pe următorul site web: <http://luqr.de/48111>

6. Date tehnice

Tensiune nominală: 230 V~, 4,35 A
Sarcină maximă: 1000 W
Frecvență radio: 433,92 MHz
Rază de acțiune: max. 40 metri (în condiții optime)
Tip baterie: CR2032
Clasă de protecție: IP20
Putere maximă de transmisie: 0dBm
Dispozitiv: clasă de protecție I
Poluare: 2
Tensiune nominală impuls: 2500 V
Mod de funcționare: S1
PTI: 175 V
Cicluri de durată: 1E4
Conexiune comutator: sarcină unipolară
Siguranță incorporată: siguranță fuzibilă
Categorie receptorului: clasă 3
Ciclul de funcționare al telecomenzii: <10%
Temperatura ambiantă: de la 0 la 35°C

7. Instrucțiuni de eliminare



Acest simbol indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere în interiorul UE. Reciclați dispozitivul în conformitate cu prevederile de mediu în vigoare pentru a evita posibilele daune aduse mediului din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor și pentru a susține reciclarea și reutilizarea durabilă a materialelor prime. Duceți dispozitivele uzate la un centru de colectare adecvat sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.