



Termometru și Higrometru digital de cameră TFA 30.5027

Instrucțiuni de folosire

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs de calitate TFA.

1. Înainte de a-l folosi prima dată:

- Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
- Urmați întocmai instrucțiunile de folosire pentru a preveni deteriorarea aparatului și pierderea drepturilor asupra garanției datorită utilizării incorecte. Nu putem fi trași la răspundere pentru pierderile suferite datorită nerespectării acestor instrucțiuni.
- Vă rugăm acordați atenție în mod special instrucțiunile de siguranță!
- Păstrați într-un loc sigur aceste instrucțiuni de folosire pentru referințe ulterioare.

2. Destinația:

- Pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior, pentru a oferi un climat sănătos
- Cu afișarea nivelului de confort, valori minime și maxime

3. Măsurile de siguranță:

- Acest produs este destinat exclusiv pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior. Acest produs trebuie folosit numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni.
- Repararea neautorizată, modificările sau schimbările aduse produsului sunt interzise.
- Acest produs nu este destinat pentru a fi utilizat în scop medical sau pentru informare publică, dar este destinat doar utilizării casnice.

!! ATENȚIE! Risc de accidente:

- Păstrați aparatul și bateriile departe de copiii mici.
- Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate sau reîncărcate. Există pericol de explozie!
- Bateriile pot fi fatale dacă sunt înghițite! Dacă o baterie a fost înghițită, chemați imediat medicul!
- Bateriile conțin acizi periculoși. Bateriile descărcate trebuie înlocuite cât de curând posibil pentru a preveni deteriorarea aparatului datorată scurgerilor din baterie.
- Purtați mănuși protective rezistente la agenți chimici și ochelari de protecție când manevrați bateriile scurse.

!! Informații importante pentru securitatea produsului!

- Nu supuneți produsul la temperaturi extreme, vibrații sau șocuri.
- Protejați produsul de umiditate.

4. Pornirea aparatului:

- Eliminați folia de protecție de pe ecran,
- Extrageți folia de protecție din compartimentul bateriei,
- Toate segmentele ecranului LCD vor clipi pentru câteva secunde, apoi aparatul e gata de folosire.
- Partea superioară a ecranului afișează temperatura iar partea inferioară umiditatea și nivelul de confort.
- Scoateți afară bateria pentru a opri aparatul.

5. Valorile MINime și MAXime:

- Apăsăți butonul MIN/MAX. Apare MAX pe ecran. Cea mai mare temperatură și umiditate de la ultima resetare sunt afișate pe ecran.
- Apăsăți din nou butonul MIN/MAX. Apare MIN pe ecran. Cea mai mică temperatură și umiditate de la ultima resetare sunt afișate pe ecran.
- Pentru a reveni la afișarea valorilor curente apăsați din nou butonul MIN/MAX. Aparatul va ieși oricum automat din modul MIN/MAX dacă nici un buton nu este apăsat.
- Valorile minime și maxime se resetează automat la fiecare 24 de ore.

6. Afișarea temperaturii:

- Apăsăți butonul °C/°F pentru a schimba temperatura afișată între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit)

7. Nivelul de confort:

- Pe ecran sunt afișate simboluri emoționale Smiley pentru a indica nivelul de confort
- Aer uscat – se afișează simbolul ☹ pentru umiditate mai mică de 40%
- Climat optim – se afișează simbolul 😊 pentru umiditate între 40-70% și temperatură între 20 – 25 °C
- Aer umed - se afișează simbolul ☹ pentru umiditate mai mare de 70%
- Nici un simbol nu se afișează pentru umiditate între 40-70% și temperatură mai mică de 20°C sau mai mare de 25 °C

8. Poziționarea

- Aparatul permite agățarea pe perete sau staționarea independentă pe suprafețe plane cu ajutorul suportului expandabil integrat

9. Curățarea și întreținerea aparatului:

- Curățați-l cu o cârpă moale, fără a folosi agenți dizolvanți sau degresanți.
- Scoateți bateria dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp.
- Păstrați întotdeauna aparatul într-un loc uscat.

10. Depanarea problemelor:

- **Nu se afișează nimic pe ecran** – Asigurați-vă că bateria este introdusă cu polaritatea corectă (polul + în sus) sau înlocuiți bateria.
- **Afișare incompletă pe ecran** - Înlocuiți bateria.

Dacă aparatul continuă să nu funcționeze în ciuda acestor măsuri, contactați service-ul autorizat pentru reparații.

11. Instrucțiuni de îndepărtare a deșeurilor

 Acest aparat a fost confecționat folosind materiale și componente ce pot fi reciclate și refolosite.

Niciodată nu aruncați bateriile sau acumulatorii la gunoierul menajer. Ca și consumator aveți obligația legală de a colecta și a le preda la punctele de colectare specializate pentru baterii uzate, pentru a proteja mediul înconjurător.

Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd=Cadmium; Hg= Mercur; Pb= Plumb.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu directiva europeană pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Vă rugăm să nu aruncați aparatul la gunoierul menajer. Aveți obligația legală de a-l preda la sfârșitul ciclului de viață, la punctele de colectare specializate pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, pentru a proteja mediul înconjurător.

12. Specificații tehnice

Aria de măsurare:	0°C... 50°C (32°F... 122°F)
Temperatura interioară:	°C/°F la alegere
Precizia temperaturii	±1°C între 0°C...+40°C, în rest ±2°C
Umiditatea	20%... 95% rH (umiditate relativă)
Precizia umidității	±5% între 40...80%rH, în rest ±8%
Afișare LL.L	Valori citite prea mici
Afișare HH.H	Valori citite prea mari
Alimentare	1 x baterie 3V tip pastilă CR2025
Dimensiuni	80 x 100 x 11 mm
Greutate	71,4 g (inclusiv bateria)

Producător: TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania

Distribuit în România de: ABI Solutions SRL, str. Valea Oltului 77-79, sector 6, RO-061971 București, tel 021.408.61.61/0740.088.966, office@abi.ro, www.abi.ro



Termometru și Higrometru digital de cameră TFA 30.5027

Instrucțiuni de folosire

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs de calitate TFA.

1. Înainte de a-l folosi prima dată:

- Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
- Urmați întocmai instrucțiunile de folosire pentru a preveni deteriorarea aparatului și pierderea drepturilor asupra garanției datorită utilizării incorecte. Nu putem fi trași la răspundere pentru pierderile suferite datorită nerespectării acestor instrucțiuni.
- Vă rugăm acordați atenție în mod special instrucțiunile de siguranță!
- Păstrați într-un loc sigur aceste instrucțiuni de folosire pentru referințe ulterioare.

2. Destinația:

- Pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior, pentru a oferi un climat sănătos
- Cu afișarea nivelului de confort, valori minime și maxime

3. Măsurile de siguranță:

- Acest produs este destinat exclusiv pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior. Acest produs trebuie folosit numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni.
- Repararea neautorizată, modificările sau schimbările aduse produsului sunt interzise.
- Acest produs nu este destinat pentru a fi utilizat în scop medical sau pentru informare publică, dar este destinat doar utilizării casnice.

!! ATENȚIE! Risc de accidente:

- Păstrați aparatul și bateriile departe de copiii mici.
- Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate sau reîncărcate. Există pericol de explozie!
- Bateriile pot fi fatale dacă sunt înghițite! Dacă o baterie a fost înghițită, chemați imediat medicul!
- Bateriile conțin acizi periculoși. Bateriile descărcate trebuie înlocuite cât de curând posibil pentru a preveni deteriorarea aparatului datorată scurgerilor din baterie.
- Purtați mănuși protective rezistente la agenți chimici și ochelari de protecție când manevrați bateriile scurse.

!! Informații importante pentru securitatea produsului!

- Nu supuneți produsul la temperaturi extreme, vibrații sau șocuri.
- Protejați produsul de umiditate.

4. Pornirea aparatului:

- Eliminați folia de protecție de pe ecran,
- Extrageți folia de protecție din compartimentul bateriei,
- Toate segmentele ecranului LCD vor clipi pentru câteva secunde, apoi aparatul e gata de folosire.
- Partea superioară a ecranului afișează temperatura iar partea inferioară umiditatea și nivelul de confort.
- Scoateți afară bateria pentru a opri aparatul.

5. Valorile MINime și MAXime:

- Apăsăți butonul MIN/MAX. Apare MAX pe ecran. Cea mai mare temperatură și umiditate de la ultima resetare sunt afișate pe ecran.
- Apăsăți din nou butonul MIN/MAX. Apare MIN pe ecran. Cea mai mică temperatură și umiditate de la ultima resetare sunt afișate pe ecran.
- Pentru a reveni la afișarea valorilor curente apăsați din nou butonul MIN/MAX. Aparatul va ieși oricum automat din modul MIN/MAX dacă nici un buton nu este apăsat.
- Valorile minime și maxime se resetează automat la fiecare 24 de ore.

6. Afișarea temperaturii:

- Apăsăți butonul °C/°F pentru a schimba temperatura afișată între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit)

7. Nivelul de confort:

- Pe ecran sunt afișate simboluri emoționale Smiley pentru a indica nivelul de confort
- Aer uscat – se afișează simbolul ☹ pentru umiditate mai mică de 40%
- Climat optim – se afișează simbolul 😊 pentru umiditate între 40-70% și temperatură între 20 – 25 °C
- Aer umed - se afișează simbolul ☹ pentru umiditate mai mare de 70%
- Nici un simbol nu se afișează pentru umiditate între 40-70% și temperatură mai mică de 20°C sau mai mare de 25 °C

8. Poziționarea

- Aparatul permite agățarea pe perete sau staționarea independentă pe suprafețe plane cu ajutorul suportului expandabil integrat

9. Curățarea și întreținerea aparatului:

- Curățați-l cu o cârpă moale, fără a folosi agenți dizolvanți sau degresanți.
- Scoateți bateria dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp.
- Păstrați întotdeauna aparatul într-un loc uscat.

10. Depanarea problemelor:

- **Nu se afișează nimic pe ecran** – Asigurați-vă că bateria este introdusă cu polaritatea corectă (polul + în sus) sau înlocuiți bateria.
- **Afișare incompletă pe ecran** - Înlocuiți bateria.

Dacă aparatul continuă să nu funcționeze în ciuda acestor măsuri, contactați service-ul autorizat pentru reparații.

11. Instrucțiuni de îndepărtare a deșeurilor

 Acest aparat a fost confecționat folosind materiale și componente ce pot fi reciclate și refolosite.

Niciodată nu aruncați bateriile sau acumulatorii la gunoierul menajer. Ca și consumator aveți obligația legală de a colecta și a le preda la punctele de colectare specializate pentru baterii uzate, pentru a proteja mediul înconjurător.

Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd=Cadmium; Hg= Mercur; Pb= Plumb.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu directiva europeană pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Vă rugăm să nu aruncați aparatul la gunoierul menajer. Aveți obligația legală de a-l preda la sfârșitul ciclului de viață, la punctele de colectare specializate pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, pentru a proteja mediul înconjurător.

12. Specificații tehnice

Aria de măsurare:	0°C... 50°C (32°F... 122°F)
Temperatura interioară:	°C/°F la alegere
Precizia temperaturii	±1°C între 0°C...+40°C, în rest ±2°C
Umiditatea	20%... 95% rH (umiditate relativă)
Precizia umidității	±5% între 40...80%rH, în rest ±8%
Afișare LL.L	Valori citite prea mici
Afișare HH.H	Valori citite prea mari
Alimentare	1 x baterie 3V tip pastilă CR2025
Dimensiuni	80 x 100 x 11 mm
Greutate	71,4 g (inclusiv bateria)

Producător: TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania

Distribuit în România de: ABI Solutions SRL, str. Valea Oltului 77-79, sector 6, RO-061971 București, tel 021.408.61.61/0740.088.966, office@abi.ro, www.abi.ro