


# Lanternă frontală, Suprabeam S2 200 lumeni- 602.1005


Manual de utilizare

## FUNCȚII DE CONTROL AL LUMINII


BUTONUL DE SUS  
(MODUL MOON)




BUTONUL DE JOS  
(MODUL SPOT)




BUTONUL DE SUS SAU  
DE JOS



## AJUSTARE UNGHI



## SCHIMBAREA BATERIILOR



## AVERTIZARE



## SPECIFICAȚII



Li-Po



250 m



10°/30°



195 g



-20°C - +50°C



IP X4

## UTILIZARE

Lanternă frontală S2 are 3 nivele de iluminare MOON : Maxim, Mediu și Mic, și 3 nivele de iluminare SPOT: Maxim, Mediu și Mic. Apăsăți butonul de sus pentru a modul de iluminare MOON nivel mediu. Apăsăți în mod repetat pentru a parcurge nivelele: Mic, Maxim și Mediu. Pentru a opri, țineți apăsat butonul timp de 0.5 sec. Apăsăți butonul de jos pentru modul de iluminare SPOT, nivel mediu. Apăsăți în mod repetat pentru a parcurge nivelele: Mic, Mediu și Maxim. Pentru a opri lanterna, țineți apăsat butonul timp de 0.5 sec.

## BLOCARE DE TRANSPORT

Când S2 este oprită, țineți apăsat butonul de sus / de jos timp de 5 secunde. Lanterna se va aprinde imediat și se va stinge după 5 sec. Lanterna va fi acum blocată pentru transport. Țineți apăsat butonul de sus / de jos timp de 5 secunde. pentru a debloca și a aprinde din nou lanterna.

## AJUSTAREA UNGHIULUI

Unghiul de iluminare al lanternei poate fi schimbat cu ușurință de la 0 la 50 de grade doar mișcând-o în jos. Lanterna va rămâne în unghiul ales.

## BATERII

Acordați atenție polarității bateriilor când le puneți în lanterna S2. Vă recomandăm să utilizați doar baterii de tip Premium pentru a asigura o iluminare de înaltă calitate și un timp de iluminare lung. Nu putem garanta curba luminozității dacă utilizați baterii de calitate inferioară.

### Baterii reîncărcabile (lanternă reîncărcabilă S2)

Nu uitați să scoateți folia de siguranță de pe baterie înainte de a o introduce în lanternă. Bateriile Litiu-polimer trebuie manipulate corect! Manipularea necorespunzătoare poate provoca explozii, scurgeri sau incendiu!

### ÎNCĂRCARE ( LANTERNA REÎNCĂRCABILĂ S2)

Încărcarea se face direct în baterie prin cablul USB conectat la computer sau un adaptor de 5V. Nivelul de încărcare este indicat de lumina roșie/verde. Lumina roșie indică 0-99%. Lumina verde indică 100%. Încărcați în mod regulat lanterna (aproximativ la fiecare 3 luni) pentru a evita descărcarea.

## ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să vă asigurați că lanterna frontal S2 este curată, în special în jurul componentelor mobile. O puteți curăța cu o cârpă umedă. Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.

## GARANȚIE

Oferim garanție limitată de 5 ani.

Această garanție nu include serviciile de întreținere normale și nu se aplică bateriilor și nici produselor sau pieselor care au fost supuse modificărilor, utilizării necorespunzătoare, neglijenței, accidentelor, reparațiilor necorespunzătoare de către altcineva decât SUPRABEAM.

## ELIMINAREA

Eliminați acest produs într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale privind protecția mediului. Dacă aveți îndoieli cu privire la eliminarea corectă, vă rugăm să contactați autoritatea municipală care vă poate oferi informații despre eliminarea corectă.

## SIGURANȚA OCHILOR

Nu priviți direct în lumină. Lumina intensă poate dăuna sănătății ochilor. Lanterna este clasificată în grupul LED de risc 2 (IEC 62471). Pentru informații și instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să accesați [suprabeam.com](http://suprabeam.com)