

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMPRESOR AUTO PORTABIL

Cod produs: 18060R

ATENȚIONARE

Notă: Vă rugăm să citiți cu atenție și să PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

Utilizarea greșită poate duce la deteriorarea produsului și vătămare corporală.

Precauții

- Nu dezasamblați, reparați sau modificați de unul singur aparatul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este utilizat în preajma copiilor.
- Țineți aparatul departe de foc, gaze inflamabile, lichide și câmpuri magnetice puternice. Poate crește riscul de incendiu și explozie.
- Acest produs conține accesorii mici care pot provoca sufocare în cazul copiilor.
- Utilizați cablul de încărcare original și un adaptor 5V $\Rightarrow$ 2A pentru a încărca aparatul (Adaptorul trebuie achiziționat separat.).
- Aparatul este potrivit pentru mașini cu presiunea în anvelope de 50 psi și lățimea anvelopei $\leq$ 245 mm. Nu este potrivit pentru vehicule mari, cum ar fi camioane, rulote sau mașini de teren.
- PSI, BAR și KG/CM² sunt unități de presiune a aerului. Înainte de a seta presiunea de umflare, vă rugăm să selectați unitatea de măsură corectă, în caz contrar, poate provoca accidente precum explozia anvelopelor. (Conversia unităților este: 1 BAR=14.5 PSI, 1 BAR=100 KPA, 1 BAR=1.02 KG/CM²)

Instrucțiuni de siguranță

- Nu utilizați acest aparat pe ploaie, zăpadă sau unde există lichide.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau cablul este rupt, ar putea cauza electrocutare.
- Preveniți căderea aparatului și împiedicați pătrunderea obiectelor străine, în special praf și nisip.
- Verificați dacă accesoriul și presiunea presetată sunt potrivite pentru obiectul care trebuie umflat înainte de a-l umfla.
- Utilizați NUMAI accesoriile incluse în pachet.
- Este normal ca furtunul pentru umflare să se încălzească în timpul și după utilizare. Evitați contactul cu acesta.
- Vă rugăm să nu umflați în exces, sau vă puteți răni din cauza presiunii ridicate.
- Vă rugăm să nu trageți cu forță de cablu sau furtun.
- Lăsați aparatul să se odihnească timp de 3-5 minute după fiecare utilizare continuă de 10 minute.


IMPORTANT!

ESTE RECOMANDAT SA INCARCATI COMPLET COMPRESORUL INAINTE DE PRIMA UTILIZARE, FOLOSIND CABLUL ORIGINAL FURNIZAT DE PRODUCATOR IN PACHET.

Prima incarcare completa a compresorului poate dura mai mult decat o incarcare obisnuita.

Depozitare și curățare

- Lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
- Vă rugăm să păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile vor fi descărcate și aparatul nu va putea porni. Vă rugăm să încărcați complet aparatul la fiecare 4-6 luni pentru a-și menține performanța.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța aparatul. Utilizați săpun și o lavetă umedă pentru a șterge numai suprafața.



Listă conținut ambalare




Caracteristici produs

Dimensiuni produs: 16.5 x 6.8 x 5.1 cm
Lungime furtun: 20 cm
Putere nominala: 80 W
Intrare: 5V  2A


Capacitate baterie: 3*2.000 mAh
Precizie de măsurare a presiunii: ± 1 PSI
Unități de presiune: PSI, BAR, KPA, KG/CM²
Interval de presiune: 3 ~ 150 PSI

Utilizare produs


Înainte de umflare alegeți adaptorul potrivit




Adaptorul pentru mingi poate fi folosit să umfle diferite tipuri de mingi de: baschet, fotbal, volei, etc.



Adaptorul conic lung poate fi folosit la umflarea obiectelor precum colaci de înot.



Adaptorul conic scurt poate fi folosit la umflarea saltelelor gonflabile, etc.



Adaptorul pentru valve Presta poate fi folosit la umflarea cauciucurilor bicicletelor.

Înainte de umflare, selectați presiunea potrivită

Tabel referințe presiune umflare		
Categorie	Obiecte de umflat	Presiunea recomandată
Bicicletă	roți de bicicletă de 12, 14, 16 inci	30-50 psi
	roți de bicicletă de 20, 22, 24 inci	40-50 psi
	roți de bicicletă de 26, 27.5, 29 inci	45-65 psi
	cauciuc bicicletă 700c	100-130 psi
	cameră cauciuc 700c	120-145 psi
Motocicletă	cauciuc pentru motocicletă, motocicletă electrică	26-40 psi
Mașină	anvelope mașină de dimensiuni mici	31-40 psi
Minge	baschet	7-9 psi
	fotbal	8-16 psi
	volei	4-5 psi
	rugbi	12-14 psi

Notă: Acest tabel este doar pentru referință. Vă rugăm să consultați instrucțiunile sau manualul produsului care trebuie umflat pentru specificațiile exacte ale valorilor presiunii de umflare.


Instrucțiuni pentru încărcare

ÎNȘTIINȚARE


- Vă rugăm să încărcați complet aparatul înainte de prima utilizare.
- Nu porniți aparatul în timpul încărcării.
- Utilizați cablul de încărcare original și un adaptor de 5V  2A pentru a încărca aparatul. (Adaptorul trebuie achiziționat separat.)
- Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile vor fi descărcate și aparatul nu va putea porni. Vă rugăm să încărcați complet aparatul la fiecare 4-6 luni pentru a-și păstra performanța.

Stare nivel baterie


- | | |
|---|--|
|  | 3 Bars: 70%-100% |
|  | 2 Bars: 30%-70% |
|  | 1 Bars: 5%-30% |
|  | Flash: ≤ 5% (bateria este aproape descărcată și trebuie încărcată înainte de utilizare) |




1. Când apare o singură bară a indicatorului care pâlpâie, bateria este descărcată, vă rugăm să încărcați aparatul. Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare al aparatului și conectați-l la un adaptor 5V  2A



2. Conectați adaptorul la priză. Aparatul se va încărca atunci când luminile stroboscopice pâlpâie una câte una.



3. Este nevoie de 3-4 ore pentru a încărca complet aparatul. Deconectați aparatul când lumina indicatorului este aprinsă continuu.



Mod de utilizare


ÎNȘTIINȚARE

- Înainte de umflare, vă rugăm să vă asigurați că bateria este încărcată suficient.
- Vă rugăm să verificați presiunea necesară a produselor pentru umflat, citind instrucțiunile sau alte mijloace pentru a evita orice rănire cauzată de umflare.
- Asigurați-vă că cele două capete ale furtunului pentru umflare sunt bine conectate la aparatul și valva produsului înainte de umflare.
- Furtunul pentru umflare și îmbinarea se pot încinge foarte mult după umflare. Vă rugăm să nu le atingeți prea mult pentru a nu vă arde atunci când deșurubați furtunul.

1. Conectați furtunul pentru umflare la compresor și apoi apăsați butonul  timp de 3s pentru a-l porni.



2. Înșurubați adaptorul corespunzător la furtunul pentru umflare. Apoi, conectați celălalt capăt al furtunului la valva produsului de umflat. Ecranul va afișa valoarea curentă a presiunii.



3. Apăsați  pentru a alege modul de umflare.



4. Apăsați lung  pentru a alege unitatea de măsură: PSI, BAR, KPA și KG/CM².



Mod încărcare	Mod de referință	Interval ajustare
Mod mașină	36 PSI	3-150 PSI
Mod motocicletă	29 PSI	3-150 PSI
Mod bicicletă	45 PSI	3-150 PSI
Mod minge	8 PSI	4-16 PSI
Mod personalizat	36 PSI	3-150 PSI

5. Când alegeți modul de umflare dorit, apăsați + - pentru a preseta presiunea dorită.



6. Apăsați  pentru a începe umflarea. Apăsați din nou pentru a pune pe pauză aparatul. Când presiunea prestabilită este atinsă, se va opri automat. Apăsați lung  3s pentru a opri aparatul.



FUNCȚIA DE ILUMINARE

Apăsați  pentru a schimba modurile de iluminare:

- Apăsați pentru a activa modul de iluminare. (Lumina albă este aprinsă.)
- Apăsați butonul a doua oară pentru a porni modul de alarmă cu lumină. (Lumina roșie va pâlpâi la o frecvență joasă.)
- Apăsați butonul a treia oară pentru a porni modul de lumină SOS cu lumină roșie.
- Apăsați din nou pentru a opri iluminarea.



DEPANARE

PROBLEMĂ	SOLUȚIONARE
Viteză mică de umflare	1. Verificați dacă nivelul bateriei este suficient. 2. Verificați dacă furtunul pentru umflare are fisuri. 3. Verificați dacă ambele capete ale furtunului pentru umflare sunt conectate corect. 4. Verificați dacă obiectul care trebuie umflat are găuri.
Nu funcționează după pornire	1. Verificați dacă nivelul bateriei este suficient. 2. Verificați dacă presiunea afișată depășește presiunea prestabilită. 3. Verificați dacă furtunul pentru umflare este bine conectat.
Nu se poate mări sau scădea presiunea prestabilită	Asigurați-vă că aparatul este setat pe modul corect. Modul manual vă permite să reglați valoarea presetată în intervalul 3-150 psi.
Aparatul umflă normal, dar presiunea afișată este zero	1. Presiunea obiectelor gonflabile de joasă presiune, cum ar fi baloanele, este prea mică pentru a fi măsurată. 2. În cazul unei anvelope dezumflate, valoarea presiunii în anvelope poate fi detectată după o scurtă perioadă de umflare.
Aparatul se oprește după conectarea la valvă	Se va opri automat dacă nu funcționează timp de 3 minute. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a-l porni din nou.
Scurgeri de aer după atașarea furtunului pentru umflare	Asigurați-vă că furtunul pentru umflare este atașat corect.
Indicatorul de nivel al bateriei este diferit la umflare comparativ cu modul standby	Nivelul de tensiune al bateriei cu litiu scade semnificativ la descărcarea energiei, ceea ce face ca indicatorul de nivel al bateriei să aibă un afișaj diferit atunci când se umflă comparativ cu modul standby. Acest lucru este normal.
Indicatorul de nivel al bateriei nu apare pe ecran după încărcare	Reîncărcați aparatul cu un cablu de încărcare și un adaptor potrivit și compatibil. Dacă tot nu apare pe ecran, vă rugăm să contactați echipa noastră de service.
Imposibil de încărcat alte obiecte	1. Verificați dacă puterea este suficientă. 2. Parametrul de ieșire este 5V/2A, vă rugăm să confirmați dacă este aplicabil dispozitivului care se încarcă. 3. Nu poate fi folosit ca și baterie externă. 4. Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare original al dispozitivului pentru încărcat.

Dacă aveți alte probleme, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți.

Informații privind eliminarea



Acest aparat este fabricat din material ecologic și reciclabil. Reciclați dacă este posibil.



Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer normal! Aruncați aparatul și accesoriile în conformitate cu reglementările locale.